

termékismertető adatlap

Védjegy	AEG
Modell	GDE689HB 942022867
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	45
Energiahatékonysági osztály	A
Hidrodinamikai hatékonyság	32.7
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonyság (lux/W)	34.2
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírakisűrési hatékonyság (%)	85.1
Zsírakisűrési hatékonysági osztály	B
A rendes használathoz minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó légáramsebesség (m ³ /h mértékegységben)	260/445
Légáramlás intenzív beállításnál (m ³ /h)	750
A rendes használathoz minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás (dB(A)) mértékegységben	45/57
Ниво на мощност на излъчвания въздушен шум, по крива A, на позицията за интензивен или форсиран режим (dB(A))	70
Energiafogyasztás készenlét üzemmódban (W)	
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	

Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
A modell megjelölése		GDE689HB 942022867	
Éves energiafogyasztás	AEC _{hood}	45,0	kWh/év
Időtartam-növelő tényező	f	0.8	
Hidrodinamikai hatékonyság	FDE _{hood}	32.7	
Energiahatékonysági mutató	EEL _{hood}	46.9	
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban	QBEP	362.1	m ³ /h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban	P _{BEP}	460	Pa
Maximális légáramsebesség	Q _{max}	750.0	m ³ /h
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban	WBEP	141.6	W
A világítórendszer névleges teljesítménye	W _L	5,0	W
A világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás	E _{middle}	171	lux
Mért energiafogyasztás a készenléti üzemmódban	P _s		W
Mért energiafogyasztás a kikapcsolt üzemmódban	P _o		W
Hangteljesítményszint	L _{WA}	57	dB

EN 61591: Háztartási szagelszívók és egyéb konyhai páraelszívók. A működési jellemzők mérési módszerei

EN 60704-2-13: Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás vizsgálati módszere. 2-13. rész: Szagelszívók egyedi előírásai

EN 50564: Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban

Javaslatok a helyes használatra a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében:

- A főzés megkezdésekor a legkisebb sebességfokozaton kapcsolja be az elszívót, majd a főzés befejezése után még néhány percre járassa a készüléket.
- Csak nagy mennyiségű füst és gőz esetén növelje a sebességet, és csak rendkívüli esetben alkalmazza az intenzív üzemmódot.
- A kielégítő szagmegkötési hatékonyság érdekében a szükség szerinti időben cserélje ki a szénszűrőt.
- A kielégítő szagmegkötési hatékonyság érdekében a szükség szerinti időben tisztítsa meg a zsírszűrőt.
- Az optimális hatékonyság és a minimális zajszint érdekében az elszívórendszer esetén használja a jelen kézikönyvben jelzett maximális átmérőt.